

Hilfreich ist für diese Arbeiten ein „Stitching-Horse“
Zum Schluss werden die Fäden abgeschnitten und noch NICHT
weggeworfen (zwei davon werden später noch benötigt)



kurzes Video zum Zwiennähen

Nun erfolgt noch das Glätten der Kante.

Vorab sind schon die Kanten gebrochen worden, nun schleift man die Kante etwas, um beide Lederteile 100% anzugleichen. Danach wird die Kante entweder angefeuchtet oder mit einem speziellen Mittel eingestrichen und mit unten gezeigten Werkzeug geglättet.



Zum guten Schluss mit Lederöl einstreichen und einen Lederriemen zum befestigen am Arm herstellen. Hierzu benötigen wir nun die zwei Reststücke Faden vom vernähen. Alternativ kann man natürlich auch einfach eine Schlaufe knoten oder auch anstatt Leder ein elastisches Band aus dem Baumarkt verwenden.



Als Abschluss noch einmal die Fotos der verwendeten Werkzeuge

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

